# Wired Client – History

(2) Offices-iMac			
Details History Cor	figuration		
DATE/TIME	DURATION	DOWN	UP
01/18/2018 2:36 pm	4m 35s	0 8	0 B
01/18/2018 12:48 pm	1h 37m 3s	0 B	0 B
01/18/2018 12:25 pm	13m 49s	0 B	0 B
01/18/2018 12:10 pm	8m 20s	0 B	0 B
01/18/2018 11:22 am	42m 5s	0 B	08

**Date/Time** Displays the date and time of the connection.

**Duration** Displays the duration of the connection.

**Down** Displays the total amount of data downloaded by the client.

**Up** Displays the total amount of data uploaded by the client.

# **Wired Client – Configuration**

#### Config

etails	History	Configuration	
🗏 GEI	NERAL		
Alias			
Note			
User Gr	oup		
Defer	to WLAN us	er group	Υ.
SAVE	CANCEL		

Alias Allows you to change the hostname of the client.

**Note** Allows you to enter comments about the client. Once saved, the client will be designated as a "Noted" client on the *Insights* > *Known Clients* tab.

User Group Allows you to assign the client to a User Group. User Groups are set up under the *Settings* tab > *User Groups* option (see <u>"Settings</u> > <u>User Groups" on</u> <u>page 54</u> for more information). The default *User Group* is *Automatic*.

Save Click Save to apply changes.

**Cancel** Click to discard changes.

# IP Config

ORK				
ed IP address				
	ORK ed IP address	ORK ed IP address (USE) CANCEL	ORK ed IP address (VIII) CANCEL	ORK ed IP address (USE) CANCEL

**Fixed IP** Select this option to assign a static IP address to the client, and configure the settings below. If you want the local DHCP server to assign an IP address to the client, remove the checkmark.

- **Network** Select the appropriate network from the drop-down list.
- IP Address Enter the local IP address.

Save Click Save to apply changes.

**Cancel** Click to discard changes.



# **Chapter 14: Hotspot Manager**

The Hotspot Manager includes five main tabs when accessed by the UniFi Controller superadmin or admin with read/write access. For details on a specific tab, refer to the appropriate section.

- → <u>"Analytics" on page 152</u>
- A<sup>Q</sup> <u>"Guests" on page 152</u>
- \$ <u>"Payments and Transactions" on page 153</u>
- <u>"Vouchers" on page 154</u>
- OTT <u>"Operator Accounts" on page 155</u>

To access the Hotspot Manager, go to **Settings** > **Guest Control**, and click **Go to Hotspot Manager**. See <u>"Hotspot" on page 41</u> for more information.

If you create a bookmark for the Hotspot Manager, ensure that you include the site name in the URL, which should be in this format:

https://unifi.yourdomain.com:8443/hotspot/s/site\_name

Only admins with read/write access to the UniFi Controller can create operator accounts for the Hotspot Manager. Operator accounts are designed for use by hotels or other businesses to service guests and have no access to other UniFi administrative features. Operator accounts will have access to four tabs after login: *Analytics, Guests, Payments,* and *Vouchers*.

For the *Guests*, *Payments*, and *Vouchers* tabs, you have the following options:

**Items per page** Select how many results are displayed per page: **10**, **50**, **100**, or **200**.

On any sub-tab, you can click any of the column headers to change the list order.

If there is more than one page of entries to display, click the navigation controls or page numbers at the bottom right of the screen to display different pages.

**Search** Search C Enter the text you want to search for. Simply begin typing; there is no need to press *Enter*.

(sort) You can click any column to sort the displayed list. The selected column displays  $\uparrow$  or  $\downarrow$  to indicate ascending or descending order.

## Analytics

The total number of connections and distribution of devices are displayed.

J	ully see
e.	+ E IMANDIF BUILDING +
a	
	Type

**Date** Click either arrow to change the date or range in one-day increments.

#### < 🛱 12/08/2017 - 12/15/2017 >

Click the date to display the calendar.



- **Calendar** Click a specific date to display its statistics. For a range of dates, click both the start and end dates, which are color-coded orange; the intervening dates are color-coded blue. Click either arrow to change the calendar in one-month increments.
  - Apply Click to save changes.
  - Cancel Click to cancel changes.

**Total Connections** The number of connections are displayed per day of the range selected.

New Displays the number of new connections.

Total Displays the total number of connections.

**Returning** Displays the number of returning connections.

**Device Distribution** The number of devices are displayed per day of the range selected.

**Device Type** Displays the number of devices per type.

### Guests

The Hotspot's active guests are displayed.

	unier										URMT-spin	
14	3+per	LABY DA HOURS 👳	1							bach	4	
i inter	-	HICHARI	AMOUNT	ANTISONIDE BY	DOM/NUDBU	UPGERD	CARET TANK (	EMME	RADIOS CODINAME	ANDERS SERVICE OF	ALTION	G,
\$			-									
199			Tis gamil	its found : s have been connected.								
94												

# Show Filter by time duration: last 24 hours, 3 days,7 days, 2 weeks, 30 days, and 120 days.

**Customize Columns** Click <sup>C</sup>, to customize the columns used for display.

Customize columns	
-------------------	--

Select Customize columns.



You can add or remove columns for display.

Name Displays the guest's device name or MAC address.

**Package** Displays the description of the package that was purchased (if applicable).

**Amount** Displays the amount paid for access (if applicable).

**Authorized By** Displays the authorization method. If there is no authorization, then *None* is displayed.

**Download** Displays the total amount of data downloaded.

**Upload** Displays the total amount of data uploaded.

**Start Time** Displays the start time of the guest access.

**Status** Displays the remaining session time for the guest. Displays *Expired* if there is no remaining session time.

**RADIUS Username** Displays the username used for RADIUS authentication.

**RADIUS Session ID** Displays the session ID used for RADIUS authentication.

Actions Click a button to perform the desired action:

- **Disconnect** Immediately disconnect the selected guest.
- **Extend** Extend a guest's session for an additional 24 hours. For example, if you click it three times, you will extend guest access for three more days.

# **Payments and Transactions**

The Hotspot's payments and transactions are displayed.



Show Filter by time duration: last 24 hours, 3 days,7 days, 2 weeks, 30 days, and 120 days.

You can apply one of the following primary filters:

- All Displays all payments and transactions.
- Payments Displays only payments.
- **Social** Displays the social media transactions, such as Facebook or Google+ authentication.

**Customize Columns** Click <sup>Q</sup>, to customize the columns used for display.



#### Select Customize columns.



You can add or remove columns for display.

• **Reset columns to** Click the drop-down at the bottom of the *Customize columns* screen to display the *Reset columns to* ... options.

Chapter 14: Hotspot Manager

- All The Last Name, First Name, Email, Package, Amount, Extra Info, Gateway, Status, and Actions columns are displayed.
- User Defined The Last Name, First Name, Email, Package, Amount, Extra Info, Gateway, Status, and Actions columns are displayed.
- **Social** The Last Name, First Name, Email, Gateway, and Status columns are displayed.

#### All

เมรีค								UBHT-ad	
BHOMI LAST 24 HOURS +	ALL ID PAYMENTS (2) 2	DCIAL IIII						ant.	4
	KINGP HAAMS	CHIAL	PACKRON	AMERICAL	EX184.04TD	SATCHER .	STATUS.	ACTIONS	
	() No transactions found No transactions have been	processed.							

**Time** Displays the date and time of the transaction. **Last Name** Displays the user's last name.

**First Name** Displays the user's first name.

Email Displays the user's email address.

**Package** Displays the description of the package.

**Amount** Displays the amount of the transaction.

**Extra Info** If the user paid by credit card, the *Extra Info* field will display the type of credit card and the last four digits of the credit card used. If the user paid by an alternative method such as PayPal, the *Extra Info* field may display information such as the email address associated with the PayPal account.

Gateway Displays the gateway.

**Status** Displays the status of the transaction.

Actions Click a button to perform the desired action:

• Refund Refund the selected customer if necessary.

#### **Payments**



**Time** Displays the date and time of the transaction.

Last Name Displays the user's last name.

First Name Displays the user's first name.

Email Displays the user's email address.

**Package** Displays the description of the package.

**Amount** Displays the amount of the transaction.

**Extra Info** If the user paid by credit card, the *Extra Info* field will display the type of credit card and the last four digits of the credit card used. If the user paid by an alternative method such as PayPal, the *Extra Info* field may display information such as the email address associated with the PayPal account.

Gateway Displays the payment gateway.

Status Displays the status of the transaction.

Actions Click a button to perform the desired action:

• **Refund** Refund the selected customer if necessary.

#### Social



Time Displays the date and time of the transaction.
Last Name Displays the user's last name.
First Name Displays the user's first name.
Email Displays the user's email address.
Gateway Displays the payment gateway.
Status Displays the status of the transaction.

### Vouchers

Create vouchers that include distributable codes, duration values, and use restrictions.

Control         Operation Number of Participation         Operation									. U	MT-edmin
ONE         Optimize         Date         Date <thdate< th=""> <thdate< th="">         Date         <t< th=""><th>TE HOUSHERS</th><th>· real subsects in</th><th>DALEMENT IN P</th><th>UNT BATCH</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Search</th><th></th></t<></thdate<></thdate<>	TE HOUSHERS	· real subsects in	DALEMENT IN P	UNT BATCH					Search	
MARK 2011     MARK 2012/MER MARK     -     -     -     MARK 2012/MER MARK     -     -     -     MARK 2012/MER MARK 2012/MER MARK     -     -     -     MARK 2012/MER MARK 20			-	-	BYTE QUOTA	HOTEL	Delurios	withings	ACTIONS	
DBD2-0000         OCD_2DD28.00.00         ·	121 5	8-21-2018 (0.1F or					24	Webber wertten und	C text	IT seven
SU33 SMA     PC2/DDX SMAR     I     I     I     I     IMIC SMAR     IMIC SMAR <td>60 0</td> <td>0.712-2018 1817 av</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14</td> <td>Weld for one-time and</td> <td>@ *****</td> <td>8</td>	60 0	0.712-2018 1817 av					14	Weld for one-time and	@ *****	8
1870 전 1811 전 1823 전 181 전 8 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	tiê đ	%/01/2018 10:07 AH					34	Value for unse-tone une		10 more
SAUG-MERE         BLC 2020E BERM         Image: transmission of trans	108 0	8-20-2018 10:07 em					34	Valution and three and	E Past	1 100
Note State     COLUMNE STATE     -     -     -     Mode State State     -     Note State State     -     -     Note State State     -     Note State State     -     -     -     -     Note State State     -     -     -     Note State State State     -     -     -     -     -     -     -     Note State State State     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -	100 0	PA F0.01 8102 810 10:07					34	Weld for your time you	@ ****	8
NALS-EXEL REGISTRATE REPORT OF A CONTRACT OF	108 C	06/03/2008 10:07 AN					54	Vold for one-time and	1 mar	-
SBRG-Sould REGIONE SINA M Mehrandon an Onio No. SBRG-Sould Sina M Mehrandon an Onio No. SINA-Solid Sina M Mehrandon an Onio No. SINA-Solid Sina M Mehrandon an Onio No. Develop 1 II of Sinana - Many pragge B -	218 2	01/20-2018 10:38 pm					34	Whill he are time are	10 mar	10 mm
AND 2445 DE 2020 ESTANA 36 Welchard Harvan 😁 Anno 2020 AGUS IR 2020 RE 2021 AN AN Develop 218 of 18 month, Immy property III -	198 8	8/23/288 1839 on					34	Weld for one-time and	E read	1
anna 450 A. Rh232788 (2014 an M Malaka and an an 😁 Ann M Malaka and an an M Malaka and an an M	HS 5	06/23/2008 10:09 we					34	Valid for one-time and	E rent	
Develop 1 H of Linneste. Term per page - up		a data languag bar bar a								100
	1-88 of 10 reso	ntis. Harri par page 10					м	1010-00-00-00	0.00	- Bit server

**Create Vouchers** To create a batch of vouchers, click + CREATE VOUCHERS and complete the following:

- **Create** \_\_\_\_ Enter the number of vouchers to create.
- One time/Multi-use Select how often the voucher can be used: One time, Multi-use, or Multi-use (unlimited).
- Expiration Time Select how long the voucher is valid: 8 hours, 24 hours, 2 days, 4 days, 7 days, or User-defined. If you select *User-defined*, enter a number and specify day, minute, or hour.
- Bandwidth Limit (Download) Select to limit the download bandwidth. Enter the maximum in Kbps.
- **Bandwidth Limit (Upload)** Select to limit the upload bandwidth. Enter the maximum in Kbps.
- **Byte Quota** Select to limit the amount of data transfer allowed per session. Enter the maximum in megabytes. *Byte Quota* is per use. If you have chosen *Multi-Use*, then the total data will be multiplied by the number of uses.
- Notes Enter any notes specific to this batch of vouchers.
- Save Click Save to create the vouchers as specified.
- Cancel Click Cancel to discard changes.

Create	10 vouchers	
Quota	One time	
Expiration Time	24 hours 😪	
Bandwidth Limit (Download)	Inited to	
Bandwidth Limit (Upload)	imited to	
Byte Queta 🥥	Inited to	
Notes		

**Print all Unused Vouchers** Click PRINT ALL UNUSED VOUCHERS to send a page to your printer with the codes and durations of unused vouchers.

**Print Batch** A batch is a group of vouchers created at the same time. Click **PRINT BATCH** to display a list of dates with times. Select the date with time of the batch you want to retrieve. A tab will open with the vouchers ready for printing.

Code Displays each active voucher code.

**Create Time** Displays the date and time a voucher was created.

**Down** Displays the maximum download bandwidth allowed.

**Up** Displays the maximum upload bandwidth allowed.

**Byte Quota** Displays the maximum amount of data transfer allowed per session.

**Notes** Displays any notes that were added using the *Notes* option during voucher creation.

**Duration** Displays the duration of minutes, hours, or days that the voucher enables the user to access the internet.

**Status** Indicates whether the voucher is valid for a single use or multiple uses. Displays *Expired* if the voucher is no longer valid. Displays the number of times used and time until expiration for multi-use vouchers.

Actions Click a button to perform the desired action:

- Print Click PRINT to print an individual voucher.
- **Revoke** Click REVOKE to immediately deactivate the selected voucher.

#### **Operator Accounts**

(Only available for admins with read/write access to the UniFi Controller). Create *Operator Accounts* that can log in to *Hotspot Manager* to view analytics and manage guests, payments or transactions, and vouchers.

			. URMT-admin
- CREATE NEW OFERITOR			bash it
Name 1	10110-040		ALTIONS
Hanal & Openations	Head/Facener8	Frank Deph Goreal Relations	() 1818 Y
Dealing 1-1 of 1 months. Service pages	90		

**Create New Operator** To create a new operator account, click + **CREATE NEW OPERATOR** and complete the following:

• Account Name Enter a name for the operator. The Account Name should use A-Z, a-z, or 0-9. Spaces and symbols are allowed but not recommended.

- **Password** Enter a password for the operator. The *Password* has to start with A-Z, a-z, or 0-9. The other characters can only be printable ASCII characters.
- Notes (Optional) Enter a note to identify or describe the operator.
- Save Click Save to create the new operator account.
- **Cancel** Click *Cancel* to discard changes.

Account Name	
Password	
Notes	
	2010-2020 - Com

Name Displays the name of the operator.

Password Displays the password.

**Notes** Displays any descriptive notes.

Actions Click a button to perform the desired action:

• Delete Click DELETE to remove an operator account.

#### **Operator Login**

If you create a bookmark for the Hotspot Manager, ensure that you include the site name in the URL, which should be in this format:

https://unifi.yourdomain.com:8443/hotspot/s/site\_name

To test the operator credentials, log out of your admin account and go to the URL of the Hotspot Manager.

The UniFi Hotspot Manager login screen will appear. Enter the username and password in the appropriate fields and click **Sign In**.



Only the *Analytics*, *Guests*, *Payments*, and *Vouchers* tabs will appear.

# Appendix A: Portal Customization with Legacy JSP

# **Before You Begin**

Starting with UniFi v5, you have two options for portal customization: AngularJS and Legacy JSP.

### AngularJS

AngularJS is the new option for client-side rendering. We recommend AngularJS unless you are using old templates.

Note: AngularJS is not compatible with old templates because the old templates were designed to work with JSP (Java Server Pages).

The UniFi Controller offers a built-in editor to customize AngularJS; however, it is not fully customizable at this time.

AngularJS is a single-page app, so it should work more quickly. However, AngularJS uses JS (JavaScript), which may not work with some really old web browsers or newer browsers with JS support disabled.

AngularJS uses responsive design, so it will adapt to the size of a mobile device, such as a tablet or smartphone.

Appendix A: Portal Customization with Legacy JSP is for Legacy JSP implementation only. See <u>"Settings > Guest</u> <u>Control" on page 37</u> for more information about the built-in editor for AngularJS.

#### Legacy JSP

Legacy JSP is the pre-existing option for server-side rendering. Legacy JSP is fully customizable and uses old HTML, so it should work with any web browser. You can customize Legacy JSP only by overriding files. Legacy JSP works more slowly and is not responsive by default.

# **Overview**

With Legacy JSP, the UniFi Controller software allows complete branding of a portal implementation, allowing you to "white label" your wireless internet service as if you had developed it yourself.

In order to provide the maximum flexibility in your branding effort, the UniFi Controller software provides total access to the portal directory on the system in which it is installed.

This open architecture allows you to include unlimited content while keeping development simple through the use of plain .html (hand code or use any editor of your choice). Testing is simple and immediate; simply reload changes from any browser.

# **Configuring Portal Customization**

To enable the guest portal with custom Legacy JSP branding, perform the following steps:

1. Go to **Settings** and click **Guest Control**.

J	สมัความสะ			References References	augeradient -
	SETTINGS				
		GUEST POLICIES			
		ACCESS CONTROL			
		Per Authorization Rooms 💿			
	Guest Control	Part Particular Section .	TY2146301a		
			1721403/12		
			HLODANE 🗙		
		APPLY CHANGES			
		Contraction of the second			
	Notifications (Mild)				
	Cloud Access				
	Maintenance				
	Auto Electrop				

2. Select **Enable Guest Portal** to enable it, and then select an authentication method.



Note: See <u>"Settings > Guest Control" on page</u> <u>37</u> for more information.

U	669)			Fotost	saaradeer -
	SETTINGS				
		GUEST POLICIES			
			Trutte Gant Partel (1999)		
			😳 Readoritatio 🔮 Sirgir passeri 🗇 Natura 🔿 Readors W.F. 🖯 Base	el purhal aprove	
	Guest Control	Column .	etsues -		
	Police	Lecture Page	Reditect to the original US. Provadinasi UK.		
		Indection	The lower field		
			📋 Dalai ettiti Sollariya 🥥		
		PORTAL CUSTOMIZATION			
			🔮 Angelociti 🗍 Legacy AP		
	Nutrications		🗁 Devenits benglater will i subar i farger 🌒		
	Maintenance		Hotepol portal		
	Auto Bickap				
-					

- 3. For the *Template Engine* setting, select Legacy JSP.
- 4. For the Override Default Templates setting, select **Override templates with custom changes**.

J.					
ø	SETTINGS	Aufweitunko Defusit Eustenine	Ne subvertication Simple paraseot 🔒 Hotpet - Rendoos Whith Bitman	Emmu porta arver	
	SM Weekes Networks Networks Reading & Finned	Landing Frage Fundantion	Neberl in Un signed URL     Market Sector (1994)     Market and Point (1994)     Indexes Profile     Market (1994)     Market (1994)     Market (1995)		
	Guest Costrol Packies Soviets Admin	PORTAL CUSTOMIZATION Tension Engine Overess Enfant Tensione	Angelatik 🖲 lagary SP		
		HOTSPOT AR			
	Controller Notifications Cloud Access	Vourfatt Personal	Evalut van de van Saatte Sa		
	Ellis Device Mainterance Acto Sachap	VOUCHER CUSTOMIZATION Territor Eight. Oversite Extract Territore	🔹 Sugara 100 — Deverta tersatan etti sastan dangar 🚳		

5. Click Apply Changes.

# **Viewing the Default Portal**

Once *Guest Portal* and *Override Default Templates* are enabled, connect to the *Guest Network SSID* as shown below, depending on your platform.

#### Windows

#### 1. Go to Connect to Network.

- Windows 8 Go to the Settings menu and click the Network 🔳 icon.
- Windows 10/7 Right-click the Network 🔚 icon.
- 2. Select the *Guest Network* SSID and click **Connect**.
- Depending on the security type applied to the network, enter the security key or password. Click OK or Connect.
- Launch your web browser and you will be directed to the default portal page for the authentication type configured on the *Guest Portal* (see <u>"Settings > Guest</u> <u>Control" on page 37</u> for screenshots of default portal pages by authentication method).

#### Mac

- 1. Click the *AirPort*  $\widehat{}$  icon in the menu bar (top right side of the screen).
- 2. Select the *Guest Network* SSID and click **Connect**.
- 3. Depending on the security type applied to the network, enter the security key or password. Click **OK**.
- 4. Once connected, the *AirPort*  $\widehat{\neg}$  icon will change from gray to solid black. The number of black lines indicates the signal strength.
- Launch your web browser and you will be directed to the default portal page for the authentication type configured on the *Guest Portal* (see <u>"Settings > Guest</u> <u>Control" on page 37</u> for screenshots of default portal pages by authentication method).

### Setup

The html and css files are located on the system that the UniFi Controller software has been installed on. The files are in the following locations:

#### **UniFi Cloud Key**

/srv/unifi/data/sites/<site\_name>/portal

#### Mac

/Applications/UniFi.app/Contents/Resources/data/ sites/<site\_name>/portal

#### Windows

<Drive\_Letter>:\Users\<Username>\Ubiquiti UniFi\data\ sites\<site\_name>\portal

For specific instructions on accessing the files, refer to the specific operating system:

- Mac
- <u>"Windows" on page 160</u>

#### Mac

1. Navigate to **Go** > **Applications**.



2. Control-click the **UniFi** application and then click **Show Package Contents**.

G	Open
-	Show Package Contents Move to Trash
	Get Info Compress "UniFi" Burn "UniFi" to Disc Duplicate Make Alias Quick Look "UniFi"
	Copy "UniFi"
	Clean Up Selection Show View Options
	Label:

3. Double-click the **Contents** folder to open it.

000		_ Uni	Happ	
4.4		Q+ =+	2 9	2 2
SAVORITES	-			
E Final	1000			
Resources	Contents			
Review				
Loges				
auides 💭				
Desktop				
Applications				
Documents				
O Downloads				
@1				
SHARES				
DOVICES				
and Mac's Macil				8

4. Double-click the Resources folder to open it.



UniFi Controller User Guide

5. Double-click the **data** folder to open it.

0.0		C 8	ISOUTCES.		
4.5		* 🖓 * 🔳 *	9 9		2 2
Unoperation Dropbox					
Resources Review	bin A tirres	Carro B stores	di Li mini	Java da area	10
Logas guides				0	
Desktop	fogs 3 mm	run	uniff.discover.icm	unificiens	webapps 2 mm
Documents Downloads					
INCES	work Titee				
Mac's MacB					

6. Double-click the **sites** folder to open it.

000 (4.5)		- = ·	data ? Q		2 2
Avcoluttal Compose Final Resources Retere Working Users Dashop Returns Download Download Download Download Download Download Download Download Download Download District Download District Distri	Datius Datius Datius Datius	do 5 hores	devices	Reytlore	0

7. Double-click the folder whose name matches the site ID (for example: */manage/s/<site\_ID>/dashboard*).

000			all sites		
4.4		( 0+) Q+		2 9	2.2
Accounts Dropbox Final Resources Reserver Working Loges Destrop Applications Commissel Downloads Downloads Mac's MacL.	Creation A law				

8. Double-click the **portal** folder to open it.



9. You have several files that you can customize in the portal folder (these are described in the *Customizable Default Files* section).



10. To customize the voucher, double-click the **bundle** folder to open it.

			portal		
4.5		0+ <del>0</del> + <u>H</u> +	2 9		2 2
Avcourts Trapbox Final Resources Resources Review Working Loges guides Desktop Applications Pictures Document	erret. I trac. payment.html	Tal html	inages U same	index.html	j <sup>2</sup> m

11. You can customize voucher.css and voucher.html to fit your needs.

000			bundle	
4.15		* \$* II*	2 9	2 ?
Aucourtos Corpubes Final Final Resurces Review Working Loges galdes Destrop A Applications Pictures Documents Documents Documents Distributions Loges Distributions Pictures Distributions Distribut	ressign properti	vourber cas	vesucher.kent	

#### Windows

The Windows files are located in the following location: <Drive\_Letter>:\Users\<Username>\Ubiquiti UniFi\ data\sites\<site\_name>\portal

#### **Customizable Default Files**

The following default customizable html and css files are located in the *portal* folder:

- **index.html** Main landing page that displays pricing to the guest.
- **payment.html** Used to submit credit card information. It requires https and also serves as an example of an additional .html page.
- **fail.html** Displayed when there is an error handling a guest login.
- **reset-min.css** Standardizes the rendering of HTML elements across browsers.
- styles.css Controls the style of HTML elements.

The following default files are located in the *bundle* folder:

- voucher.html Page for vouchers.
- **voucher.css** Standardizes the rendering of HTML elements across browsers.
- messages.properties You can edit this file using a text editor such as TextEdit. This file defines package costs, duration of access, duration of a free trial period, package titles, and how the charge will appear on a customer's credit card account. Error messages are also defined by this file.



Additional details on portal customization can be found in our community site at: http://ubnt.link/UniFi-Portal-Customization

# Appendix B: UniFi Mobile App

# **Overview**

The UniFi app can be used for standalone and Controller modes. For more information about the UniFi app, as well as the UniFi EDU app, go to: http://ubnt.link/UniFi-Mobile-Apps

#### **Standalone Mode**

You can use a mobile device to provision a UniFi AP for basic functionality without configuring a UniFi Controller. You have two options:

- Device Discovery
- <u>"QR Code" on page 162</u>

#### **UniFi Controller Mode**

You can use a mobile device to access the UniFi Controller and adopt a device. Go to <u>"Controller Mode" on page 164</u>.

# **Standalone Mode**

We strongly recommend that you change the default login credentials.

1. On the Account screen, tap Standalone Devices.



2. Enter a unique username and password in the *Username* and *Password* fields. Then change the *Country* if applicable. To save your changes, tap **Done**.

DEVICE CREDENT	TIALS	
Username		
Password		
This is the usernar your standalone de	ne/password required for log relices (without a controller).	ging inter
otherwise anyone year devices. The credentials will you save its config	on your nationic will be able I be applied to your device the anation.	tt access
Country	United	States >
Please rocks sure t your devices result	he country corresponds with in	the country

The credentials will be applied to your device the next time you save its configuration.

#### **Device Discovery**

You can set up any UniFi AP.

Requirements

- An Ethernet connection from the UniFi AP to the LAN with DHCP
- Firmware version 3.4.4.3231 or higher
- A compatible Android or iOS device

The following instructions describe the iOS version of the app; however, the Android version is similar.

 Download the UniFi App from the App Store<sup>®</sup> (iOS) or Google Play<sup>™</sup> (Android).



2. On the *Devices Nearby* screen, wait for your device to be discovered. If it is not detected, tap + and go to <u>"QR Code" on page 162</u>.



3. Tap the discovered device.



 You can change the *Device Name* and other settings. For more information, go to <u>"UniFi Access Point –</u> <u>Configuration" on page 135</u>.



5. You may be prompted to upgrade the UniFi AP to the latest firmware. Please proceed with the upgrade.



- 6. Tap **Save** to apply your changes.
- 7. The new settings are displayed. To make any changes, tap **Configure**.

		1015.0
Devices Nearby	Device	Configure
	Fi AP HD	
DETAILS		
IP Address	19	2.168.157.237
MAC Address	F0:9	F:C2:69:CA:F4
Firmware Version		3.9.19.8123
RADIO 9G		
Name/SSID		Office_Mgmt
Encryption	WPA/V	VPA2 Personal
Connected Client	5	0

#### QR Code

If you don't have an existing Wi-Fi network, you can create one using any UniFi AP.

Requirements

- A UniFi AP with a 2.4 GHz interface
- An Ethernet connection from the UniFi AP to the LAN with DHCP
- Firmware version 3.4.4.3231 or higher
- A compatible Android or iOS device

The following instructions describe the iOS version of the app; however, the Android version is similar.

1. Download the UniFi App from the App Store (iOS) or Google Play (Android).



2. On the Devices Nearby screen, tap +.



3. On the *Setup Wizards* screen, tap **Connect to AP's Wi-Fi**.



#### UniFi Controller User Guide

4. On the UniFi AP screen, tap Next.



- 5. Go to **Settings > Wi-Fi** and select **Other...** and follow these instructions:
  - a. Tap **Copy** to copy the *Name* from the *Connect to AP's Wi-Fi* screen and paste it in the *Name* field of the *Other Network* screen.
  - b. Select WPA2 for the Security setting.
  - c. Tap **Copy** to copy the *Password* from the *Connect to AP's Wi-Fi* screen and paste it in the *Password* field of the *Other Network* screen.
  - d. Tap Join.

阊

Note: For Android, the mobile device automatically connects to the helper SSID. For iOS, manually copy and paste the helper SSID and password.



Connect to AP's Wi-Fi

#### Appendix B: UniFi Mobile App



6. Scan the QR code on the back of the UniFi AP.



7. Tap Done.



Appendix B: UniFi Mobile App

You can access the UniFi Controller and adopt a device.

#### **Requirements**

- An Ethernet connection from the UniFi device to the LAN with DHCP
- Firmware version 3.4.4.3231 or higher
- A compatible Android or iOS device
- 1. Download the UniFi App from the App Store (iOS) or Google Play (Android).



2. On the *Direct Access* screen, tap the appropriate UniFi Controller.



3. On the *Controller Login* screen, enter your username and password as needed. Then tap **Log In**.

cə	ncel		Co	ntrol	ler Lo	gin		Lo	g Ini
of	fice L	IniFi							
co	NTRO	LER							ND
192.168.157.191							8443		
uad	dmin								
•••			1						0
Ve	rify S	SL C	ertific	ates				C	
Éta	blingv	di ver	iy ssi.	outify	colen. B	inable	oily V	you ha	nit.
	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1					1.1	e	&	0	*
1	1	:	;	(	2	9			
1	1	:	;	(	?	•	1		8

4. On the *Dashboard* screen, tap **Devices**.



5. On the *Devices* screen, tap the device that is pending adoption.

De	vices		
Q, Star	h		
- 4	GW/Switches	APs	
0	f0:9f:c2:69:ca:f4	1m 8s ms. voorticei	
0	UAP-AC-EDU AP AC EDU	2d 17h	
0	UAP-AC-HD	5d 2h (CONNECTED)	
I	UAP-AC-Mesh (UMA-I AP AC Mesh	D) Sul 25	
	UAP-AC-Mesh Pro AP AC Mesh Pro	10/ 22h	

6. Scroll down and tap Adopt.



You can use the icons at the bottom of the screen to navigate the various screens of the UniFi Controller.

# Appendix C: Controller Scenarios

# Overview

The UniFi Controller is a software program that sets up, manages, and monitors UniFi devices, which do not have individual configuration interfaces (except for the UniFi Cloud Key); instead, you use the UniFi Controller as a network management system to configure settings.

For very small installations that don't require a guest portal or advanced features, you can set up UniFi APs in stand-alone mode. Refer to <u>"UniFi Mobile App" on page</u> <u>161</u> for details.

# **Hosting Controller Software**

The UniFi Controller can be hosted on any of the following:

- a local UniFi Cloud Key (a low-power dedicated network device)
- a local server running Linux, Mac OS X 10.11 (or above), or Microsoft Windows 7/8/10
- a remote server running Linux, Mac OS X 10.11 (or above), or Microsoft Windows 7/8/10

Note: The remote controller option requires Layer-3 adoption and management.

Only one instance of the UniFi Controller is required. For example, use either the UniFi Cloud Key or a local server, not both. A UniFi Cloud Key can be used as a remote controller. For example, if you have a campus-wide UniFi network and each building has its own router, then Layer-3 adoption is required.

# **Deployment Options**

There are different scenarios for the deployment of the UniFi Controller. This chapter describes three examples of typical deployments:

- Local (see below)
- <u>"Layer-3 Deployment" on page 166</u>
- <u>"Hybrid Deployment" on page 167</u>

#### **Local Deployment**

The application diagram below shows an example of a deployment using local controllers. Each site has a local instance of the UniFi Controller:

- **High rise** The UniFi Controller is running on a computer.
- Hotel The UniFi Controller is running on a UniFi Cloud Key.
- **Restaurant** The UniFi Controller is running on a UniFi Cloud Key.

#### **Remote Access**

Cloud access is enabled on the UniFi Controllers, so you can use <u>unifi.ubnt.com</u> to remotely monitor and access multiple controllers. Each controller, in turn, can manage multiple sites.



#### **Layer-3 Deployment**

The application diagram below shows an example of a deployment using a remote controller.

The UniFi Controller is running in the cloud or your NOC (Network Operating Center).

- **High rise** The UniFi Controller is off-site. Use Layer-3 adoption to manage this site.
- Hotel The UniFi Controller is off-site. Use Layer-3 adoption to manage this site.
- **Restaurant** The UniFi Controller is off-site. Use Layer-3 adoption to manage this site.

There are multiple methods to carry out Layer-3 adoption.

Here is an overview of a typical example:

- 1. Create a remote controller.
- 2. At the customer site, open a browser to the remote controller.
- 3. Use one of the following methods to configure all local APs so they inform back to the UniFi Controller:
  - <u>"UniFi Mobile App" on page 168</u>
  - <u>"DNS" on page 169</u>
  - <u>"DHCP Option 43" on page 169</u>
  - <u>"SSH" on page 169</u>

For details about Layer-3 adoption, go to <u>"Layer-3</u> <u>Adoption" on page 168</u>.



\* Refer to <u>"Layer-3 Adoption" on page 168</u> for other methods that can be used.

#### **Hybrid Deployment**

The application diagram below shows an example of a deployment using local and remote controllers.

Your sites use a mixture of controller types. Some sites have local instances of the UniFi Controller, while other sites have a remote UniFi Controller.

• Sites 1, 2, and 3 The UniFi Controller is off-site. Use Layer-3 adoption to manage these sites.



Note: For details about Layer-3 adoption, go to **"Layer-3 Adoption" on page 168**.

- Hotel The UniFi Controller is running on a UniFi Cloud Key.
- **Restaurant** The UniFi Controller is running on a UniFi Cloud Key.

#### **Remote Access**

Cloud access is enabled on the UniFi Controllers, so you can use **unifi.ubnt.com** to remotely monitor and access multiple controllers. Each controller, in turn, can manage multiple sites.

For example, in the application diagram below, you can use **unifi.ubnt.com** to access three controllers:

- remote controller
- UniFi Cloud Key controller for the hotel
- UniFi Cloud Key controller for the restaurant

In turn, the remote controller manages three sites:

- Site 1
- Site 2
- Site 3





# Layer-3 Adoption

Here is an overview of a typical example:

- 1. Create your controller.
- 2. At the customer site, open a browser to the UniFi Controller.
- 3. Every UniFi AP has a default inform URL: http://unifi:8080/inform

Use one of the following methods to configure all local APs so they inform back to the UniFi Controller:

- UniFi Mobile App
- <u>"DNS" on page 169</u>
- <u>"DHCP Option 43" on page 169</u>
- <u>"SSH" on page 169</u>

### **UniFi Mobile App**

1. Launch the UniFi mobile app from your mobile device.



2. On the *Direct Access* screen, tap the appropriate UniFi Controller.



3. On the *Controller Login* screen, enter your username and password as needed. Then tap **Log In**.

18.2									
Ca	ncel		Co	ntrol	ler Lo	gin		Lo	g Ini
of	fice L	IniFi							
co	NTRO	LER						4	IND
19	2.168	3.157	.191			8	8443		
uad	dmin								
••	••••		I.						0
Ve	rify S	SL C	ertific	ates				C	D
Éta	biing v	dit ver	ry SSL	contifu	oder. B	inable	oilyll	you h	nt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	1	:	ŧ	(	)	\$	&	@	"
***	ſ			Ŀ	?	1	1		
1	UBC	1		sp	ace			Do	ne

- 4. Tap **More**.
- 5. Tap Layer 3 Adoption.



6. Tap the device you want to adopt.



7. Tap **Adopt** to confirm.



#### DNS

You have a couple of options:

**DNS resolution** Configure your DNS server to resolve *unifi* to the IP address of the UniFi Controller.

Ensure that the UniFi AP can resolve the domain name of the UniFi Controller. For example, if you have configured *http://<XYZ>:8080/inform*, then ping the UniFi Controller from the UniFi AP to determine if *<XYZ>* can be resolved or reached.

# **FQDN** Use FQDN for the inform URL of the UniFi Controller: *http://FQDN:8080/inform*

If the UniFi AP (using a static IP address) fails to connect to the remote UniFi Controller, then ensure that you have properly configured the IP address of the DNS server when you changed the UniFi AP from DHCP to static in the UniFi Controller UI. If not properly configured, then the UniFi AP cannot contact the DNS server to resolve the domain name of the UniFi Controller.

If the UniFi AP has been reset to its factory defaults, then ensure that you have informed the UniFi AP twice (using the UniFi mobile app) about the location of the UniFi Controller.

### **DHCP Option 43**

Instructions vary depending on the router you are using.

**EdgeMAX** If you are using a Ubiquiti<sup>®</sup> EdgeMAX<sup>®</sup> or EdgePoint<sup>®</sup> router, then follow these instructions:

- 1. Access the user interface of the EdgeMAX router.
- 2. Click the **Services** tab.
- 3. Go to **Actions > View Details** for the appropriate DHCP server.



4. In the *UniFi Controller* field, enter the IP address of the UniFi Controller. Then click **Save**.



The DHCP server will return the IP address of the UniFi Controller to its DHCP clients, so if a client is a UniFi AP, it will know how to contact the UniFi Controller.

#### Linux ISC DHCP Server Configure the dhcpd.conf file:

```
# ...
option space ubnt;
option ubnt.unifi-address code 1 = ip-address;
class "ubnt" {
   match if substring (option vendor-class-identifier,
   0, 4) = "ubnt";
   option vendor-class-identifier "ubnt";
   vendor-option-space ubnt;
}
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 10.10.10.100 10.10.10.160;
   option ubnt.unifi-address 201.10.7.31; ### UniFi
   Controller IP ###
   option routers 10.10.10.2;
   option broadcast-address 10.10.10.255;
   option domain-name-servers 168.95.1.1, 8.8.8.8;
   # ...
}
```



Note: You can also use the IP address of the UniFi Controller instead of the domain name in the inform URL.

Instructions for other DHCP servers are available at: http://ubnt.link/UniFi-Layer3-Adoption

#### SSH

If you can SSH into the UniFi AP, then you can perform the Layer-3 adoption via CLI command:

- Use the UniFi mobile app to ensure that the UniFi AP is running the same firmware as the UniFi Controller. If it is not, then follow the instructions at: <u>http://ubnt.link/UniFi-SSH-Firmware-Upgrade</u>
- 2. Use the UniFi mobile app to ensure that the UniFi AP is in the factory default state. If it is not, then SSH into the UniFi AP and run:

syswrapper.sh restore-default

3. SSH into the UniFi AP and enter:

set-inform http://<ip-of-controller>:8080/inform

# **Appendix D: Contact Information**

# **Ubiquiti Networks Support**

Ubiquiti Support Engineers are located around the world and are dedicated to helping customers resolve software, hardware compatibility, or field issues as quickly as possible. We strive to respond to support inquiries within a 24-hour period.

Ubiquiti Networks, Inc. 685 Third Avenue, 27th Floor New York, NY 10017 USA www.ubnt.com

**Online Resources** 

Support: <u>ubnt.link/UniFi-Support</u> Community: <u>community.ubnt.com/unifi</u> Downloads: <u>downloads.ubnt.com/unifi</u>





© 2011-2018 Ubiquiti Networks, Inc. All rights reserved. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, the Ubiquiti U logo, the Ubiquiti beam logo, airTime, airView, EdgeMAX, EdgePoint, and UniFi are trademarks or registered trademarks of Ubiquiti Networks, Inc. in the United States and in other countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google, Android, Google Maps, and Google Play are trademarks of Google Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

#### Características das Baterias VRLA UNIPOWER®

Baterias chumbo-ácido seladas, reguladas por válvula (VRLA) As baterias UNIPOWER<sup>®</sup> são livres de manutenção.

Eletrólito Absorvido em Manta de Fibra de Vidro (AGM) Baixa resistência interna e maior eficiência em altas correntes de descargas.



DE MICROFIBRA DE VIDRO Alta capacidade de absorção. Melhor eficiência na recombinação interna de gases

#### Por que escolher as baterias VRLA UNIPOWER®?

- I íder com mais de 40% de mercado.
- Permite maior tempo de estoque
- Não emite gases tóxicos
- Baixo índice de RMA, inferior a 0.5%
- Operam em diversas posições e faixas temperaturas



UNIPOWER®, marca comercial da UNICOBA Baterias, está presente no mercado desde 1978 e conquistou a liderança absoluta em baterias seladas VRLA com produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e portfólio incomparável.

Atendemos os mais altos requisitos de qualidade e estamos presentes nas mais diversas aplicações como telecom, nobreaks (UPS), centrais de alarme, sistemas de iluminação de emergência, equipamentos médicos, automação industrial, elevadores, controles de acesso, balanças, sistemas fotovoltaicos (energia solar) e bringuedos.

O Grupo UNICOBA, presente em todo o Brasil, possui sede em São Paulo/SP, 2 unidades fabris (Extrema/MG e Manaus/AM), além de 2 escritórios na Ásia, em Seul (Coréia do Sul) e Shenzhen (China)

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA** 

(35) 3435 8350 Digite 3 para assistência técnica

UNIPOWER

sac@unicoba.com.br | www.unipower.com.br



# LÍDER ABSOLUTA em Baterias Seladas VRLA

UNIPOW/ER

ANO



# www.unipower.com.br

UNIPOW/ER

UNIPOW/ER



#### QUALIDADE CERTIFICADA, CONFIANÇA REDOBRADA.

As baterias UNIPOWER® têm capacidade extra para suportar condições extremas de descarga em aplicações cíclicas ou em flutuação, sendo consideradas baterias de alta integridade, com vida útil projetada para mais de 10 anos, Certificado ANATEL 570.

A linha excede todos os reguisitos da ANATEL, atestando o desempenho excepcional das baterias UNIPOWER® VRLA certificado pelo CPqD.

A fábrica da UNICOBA em Extrema, Sul de Minas Gerais, possui Sistema de Gestão de Qualidade certificado, na Norma ISO 9001 e funciona como um centro estratégico de distribuição.

#### LOGÍSTICA REVERSA

A UNIPOWER<sup>®</sup> está alinhada e comprometida com a Resolução Conama 401/2008, e faz a coleta gratuita de sucata de bateria de chumbo-ácido em quantidades a partir de 100kg e faz a destinação ambientalmente adeguada, enviando para usinas especializadas



em reciclagem de baterias. Você também recebe o Certificado de Destinação

Final (CDF) comprovando ao IBAMA e demais órgãos que a sua empresa fez a destinação final adequada dos resíduos gerados (no caso, a sucata de bateria).





eletrônicos para sinalização sonora.



Imagens Ilustrativas, Consulte modelos disponíveis.

#### AUTONOMIAS ESTIMADAS

#### SISTEMAS DE ALARME\*

**CENTRAL DE ALARME COM DOIS SENSORES DE PRESENCA** 



BATERIAS 6 V / 12 V	Tensão Nominal (V)	Capacidade C <sub>20</sub> (Ah)
UP613	6	1,3
UP628	6	2,8
UP645 SEG	6	4,5
UP672	6	7,2
UP6120	6	12
UP1213	12	1,3
UP1223	12	2,3
UP1245	12	4,5
UP1250	12	5,0
UP1270 E	12	7,0
UP1272	12	7,2
UP1290	12	9,0
UP12120	12	12
UP12180	12	18
UP12260	12	26
UP12280	12	28

# APLICACÕES aixas de levadore UP613 UP628 UP645 SEG UP672 UP6120 UP1213 UP1223 UP1245 UP1250 UP12 ALARME UP1270 SEG UP1270 E UP1272 UP1290 UP12120 UP12180 UP12260 UP12280

\* Considerando uma central com dois ambientes monitorados e uma sirene. \*\* Considerando a alimentação de 1 PC + 1 monitor led + 1 impressora



1 of 3





DESCARTE

Capacidade (C20)	7
Comprimento (mm)	151
Largura (mm)	65
Altura Total (mm)	100
Peso (kg)	2,1
Tipo Terminal	Faston 187
Garantia (meses)	12

Devido as contínuas pesquisas e melhorias em nossos produtos, as especificações nesta tabela de dados estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso

#### Produtos relacionados



Bateria
Estacionária
VRLA
12V
56Ah
Mod.UP12550

Bateria Estacionária VRLA 2V 100Ah Mod. UP100

- -



Bateria Estacionária VRLA 2V 350Ah Mod. UP350



Bateria Estacionária VRLA 2V 200Ah Mod. UP200

#### Empresa

<u>Sobre Nós</u>

Nossos Clientes

<u>Código De Ética</u>

<u>Imprensa</u>

<u>UNICOBA</u>









DESCARTE

#### Conteúdos

<u>Materiais</u>

<u>Blog</u>

Política De Privacidade

<u>Termo De Uso</u>

#### UNIPOWER© nas redes





© UNIPOWER é uma marca a constructione de la construction de la constr





# Manual Técnico

# UNIPOW/ER®

Série UP

Bateria Chumbo-Ácida Selada Regulada por Válvula

Valve Regulated Lead Acid Battery



Preparado pelo Departamento Técnico da Unicoba - rev.050920

# Apresentação

Este manual de uso deve ser lido inteiro e seu conteúdo totalmente entendido antes de manusear ou usar baterias chumbo-ácidas seladas reguladas por válvula. Em caso de dúvidas, entre em contato.

Devido ao acumulo de energia elétrica nas baterias, o manuseio inadequado ou uso das baterias sem o total entendimento deste manual pode resultar em danos corporais causados por vazamento do eletrólito, calor ou explosão. As descrições contidas neste manual estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Conceitos de capacidade e de utilização Características Técnicas Construção Terminais Auto-Descarga Armazenagem Medição da Capacidade com Tensão em Aberto Descarga Características de Descarga vs. Temperatura Carga por Tensão Constante Vida Útil para Aplicações Cíclicas Vida Útil em Flutuação Final da Vida Útil Compensação de Temperatura Carga por Corrente Constante Carga por Retificadores Carga por Tensão Constante em Dois Estágios Limite da Corrente Inicial de Carga Recuperação da Capacidade após Descarga Profunda Dicas para Maximizar a Vida Útil da Bateria Meio Ambiente Inspeção Mensal Inspeção Semestral

# Conceitos de capacidade e de utilização

A capacidade de armazenamento de energia de uma bateria é medida através da multiplicação da corrente de descarga pelo tempo de autonomia, sendo dado em Ampére-hora (Ah).

Exemplo: uma bateria que, submetida a uma corrente de descarga de 5A permitir autonomia de 20 horas, será uma bateria de:100Ah.

Devemos observar que, ao contrário das baterias primárias (não recarregáveis), as baterias recarregáveis não podem ser descarregadas até 0V pois isto leva ao final prematuro da vida da bateria. Na verdade elas tem um limite até onde podem ser descarregadas, chamado de tensão de corte. Descarregar a bateria abaixo deste limite reduz a vida útil da bateria e provoca o cancelamento da garantia.

As baterias ditas 12V, por exemplo, devem operar de 13,8V (tensão a plena carga), até 10,5V (tensão de corte), quando 100% de sua capacidade terá sido utilizada, e é este o tempo que deve ser medido como autonomia da bateria.

Como o comportamento das baterias não é linear, isto é, quando maior a corrente de descarga menor será a autonomia e a capacidade, não é correto falar em uma bateria de 100Ah. Devemos falar, por exemplo, em uma bateria 100Ah padrão de descarga 20 horas, com tensão de corte 10,5V, o que também pode ser escrito como 100Ah C20 Vcorte=10,5V. Esta bateria permitirá descarga de 100/20 = 5A durante 20 horas, quando a bateria irá atingir 10,5V.

Outro fator importante é a temperatura de operação da bateria, pois sua capacidade e vida útil dependem dela. Usualmente as infomações são fornecidas supondo T=25°C ou T=20°C, que é a temperatura ideal para maximizar a vida útil.

Muitas vezes estes parâmetros são omitidos, dizendo-se apenas bateria de 100Ah, no entanto para fazer uma comparação criteriosa entre diferentes baterias, deve-se certificar-se que a autonomia exibida foi dada considerando os mesmos parâmetros de tensão de corte, temperatura e padrão de descarga em horas.

Da mesma forma que se expressa a capacidade de uma bateria em Ampére hora (Ah), podemos expressar em Watt hora (Wh), que é a potência de descarga x tempo. Neste manual se encontram os dados de descarga das baterias Unipower tanto em Ah como em Wh.

As baterias chumbo-ácidas seladas Unipower são compostas através de elementos ou células de 2V, formando um monobloco. Isto é, as baterias de 2V são compostas por um elemento, as de 6V por 3 elementos e as de 12V por 6 elementos. Observar que na tabela de descarga em Wh está descrita a capacidade de descarga de cada elemento da bateria portanto, para se obter a capacidade Wh da bateria, deve-se multiplicar pelo número de elementos da bateria. Já as tabelas em Ah exibem a capacidade da bateria como um todo.

# Características Técnicas

- A construção da bateria Unipower garante o não vazamento de eletrólito podendo assim operar seguramente em qualquer posição (exceto de cabeça para baixo)
- Sistema de eletrólito absorvido (Absorptive Glass Mat System) separadores de fibra de vidro entre as placas absorvem quantidades exatas de eletrólito proporcionando uma alta integridade e prevenindo vazamentos
- O design único das baterias Unipower minimiza a geração de gases proporcionando uma eficiência de 99% na recombinação dos gases gerados durante o seu uso normal
- Ø Operação livre de manutenção não existe necessidade de verificar a densidade do eletrólito ou adicionar água ao longo da vida útil da bateria
- As características da construção e o sistema de eletrólito absorvido permitem que a bateria Unipower opere em qualquer posição sem perda da capacidade nominal, eletrólito ou vida útil
- As baterias Unipower incorporam um sistema de válvulas de segurança de baixa pressão operando de 7 até 10psi (0,49~0,70 kgf/cm²)
- As válvulas liberam os gases em excesso caso a pressão interna ultrapasse os níveis normais de pressão evitando o acúmulo de gases no interior da bateria
- A abertura e o fechamento das válvulas de segurança é automático
- As placas são compostas de ligas de chumbo-cálcio de alta resistência garantindo uma maior resistência contra corrosão e maior durabilidade para uso em flutuação ou cíclico
- A bateria Unipower foi projetada para atingir uma média de 1000 ciclos de carga e descarga em uso cíclico
- Em temperatura ambiente de 20°C, a taxa de auto-descarga mensal da bateria é de aproximadamente 3% da sua capacidade nominal
- A baixa taxa de auto-descarga permite armazenar a bateria por um ano a 20°C sem perdas significativas de eficiência ou deterioração da bateria
- As baterias Unipower podem ser utilizadas em temperaturas ambientes de -15°C até 50°C
- 2 Excelente capacidade de recuperação e aceitação de carga mesmo após descargas profundas
- Certificadas ISO 9002, UL e CE

## Construção

- 1. Tampa
- 2. Vaso
- 3. Terminal
- 4. Válvulas de Segurança
- 5. Placa Negativa
- 6. Separador
- 7. Placa Positiva

## Terminais





#### Cuidado !

A instalação deve ser feita aplicando toque dentro da faixa aceitável exibida no item "Instalação".

#### Auto-Descarga

A taxa de auto-descarga das baterias Unipower é de aproximadamente 3% ao mês quando as baterias são armazenadas em temperatura ambiente de 20°C. A taxa de auto-descarga varia de acordo com a temperatura ambiente. A figura abaixo mostra a relação entre o tempo de armazenagem e a capacidade remanescente da bateria.



### Armazenagem

A bateria quando armazenada completamente descarregada por um longo período sofre o processo de "sulfatação". Quanto mais avançado o grau de "sulfatação" da bateria menor é a capacidade de armazenar energia da bateria. A tabela abaixo mostra o tempo máximo de armazenagem em diferentes temperaturas ambientes.

Temperatura Ambiente (°C)	Tempo Máximo de Armazenagem (meses)
0~20	12
21 ~ 30	9
31 ~ 40	5
41 ~ 50	2,5

Apenas alguns dias de armazenamento fora dos parâmetros acima especificados podem danificar a bateria. A armazenagem das baterias em temperaturas elevadas reduz o tempo de armazenagem. O tempo de armazenamento deverá ser reajustado de acordo com a nova temperatura ambiente. As baterias devem ser mantidas em lugar fresco e seco.

## Medição da Capacidade com Tensão em Aberto

A profundidade aproximada de descarga ou capacidade remanescente da bateria pode ser empiricamente determinada de acordo com o gráfico da figura abaixo.



## Descarga

As curvas e os índices de descarga da figura abaixo ilustram as características típicas de descarga das baterias Unipower em temperatura ambiente de 25°C. O "C" indica a capacidade nominal da bateria medida em 20 horas de descarga com tensão final de 1,75 V/elemento.





As baterias chumbo-ácidas seladas reguladas por válvula em geral perdem a sua capacidade nominal e vida útil quando descarregadas abaixo do valor recomendado da tensão de corte. Se a bateria for descarregada até 0V/elemento e permanecer por um período longo de tempo sem carga, a bateria sofrerá "sulfatação" e terá um aumento na sua resistência interna. Em alguns casos, a bateria poderá não mais aceitar carga.

Capacidade de descarga da bateria Unipower UP1272

С	Descarga (A)	Tensão de Corte / elemento (V)
3	21	1,30
1	7,2	1,30
0,55	3,85	1,55
0,1	0,70	1,75
0,05	0,35	1,75

#### Características de Descarga vs. Temperatura

A medida em que a temperatura ambiente aumenta, a capacidade nominal da bateria também aumenta e vice-versa.

A figura abaixo mostra os efeitos da temperatura ambiente em relação à capacidade da bateria. Há uma curva para cada corrente de descarga, onde a corrente de descarga é dada como um percentual da capacidade (C) da bateria em ampére-hora, no padrão de descarga de 20 horas.



## Carga por Tensão Constante

A carga por tensão constante é o modo mais apropriado e comum para carregar a bateria Unipower.

Em flutuação: 2,25 ~ 2,30 V/elemento a  $25^{\circ}$ C Para aplicações cíclicas: 2,40 ~ 2,45 V/elemento a  $25^{\circ}$ C Corrente inicial limitada de 0,1 ~ 0,25C

Ao atingir a tensão de 2,30 V/elemento se obtém uma corrente residual de 5 mA/Ah.



### Vida Útil para Aplicações Cíclicas

Existem vários fatores que afetam a vida útil cíclica da bateria Unipower. Os principais fatores são: temperatura ambiente de operação, taxa de descarga, profundidade de descarga e a forma de carga, a mais importante sendo a profundidade de descarga. A figura abaixo mostra os efeitos da profundidade de descarga vs. ciclos. A capacidade de descarga atinge a sua capacidade máxima após os 50 ciclos iniciais. Recomenda-se sempre selecionar uma bateria de maior capacidade porque quanto menor a profundidade da descarga maior a vida útil da bateria.



# Vida Útil em Flutuação

A bateria Unipower foi projetada para uma vida útil em flutuação de 10 a 12 anos (modelos capacidade igual ou superior a 30Ah) ou 5 a 7 anos (modelos capacidade inferior a 30Ah), em condições normais de operação onde a tensão de carga é mantida entre 2,25 ~ 2,30 V/elemento para temperaturas de operação próximas de 20°C. A figura abaixo mostra as características de vida em flutuação das baterias Unipower quando descarregadas uma vez à cada três meses em 100% da sua capacidade nominal.

CONDIÇÃO DE TESTE EM FLUTUAÇÃO COM TENSÃO ENTRE 2.25 ~ 2.30 V/ELEM. TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20°C A 25°C



Em condições normais de uso em flutuação onde a tensão de carga é mantida entre 2,25 e 2,30 V/elemento, o gás gerado dentro das baterias é recombinado nas placas negativas e devolvido em forma de água para a solução do eletrólito. A perda da capacidade elétrica da bateria não se deve a evaporação do eletrólito, mas sim devido a corrosão gradual normal dos eletrodos que diminui a capacidade elétrica da bateria até o final da sua vida útil. A perda da capacidade elétrica da bateria se acelera em função de temperaturas ambientes elevadas ou por tensão de carga elevada. Em flutuação, o tempo de vida útil da bateria esta diretamente relacionado ao número de ciclos de descarga, profundidade de descarga, temperatura ambiente e tensão de carga.

No regime de trabalho em temperaturas ambientes elevadas teremos para cada 10°C de acréscimo sobre a referência de 20°C a redução em média de 50% da Capacidade Nominal da bateria.

# Final da Vida Útil

Os seguintes fatores ocorrem no final da vida útil de uma bateria:

- Redução da capacidade elétrica nominal
- Curto-circuito interno
- Corrosão e "sulfatação" das placas
- Danos no vaso ou na tampa
- Corrosão nos terminais
- Redução da tensão em circuito aberto

## Efeito da Temperatura na Vida Util

Para maximizar a vida útil e o desempenho da bateria, sugere-se fazer a compensação de temperatura ajustando a tensão de carga. Ajustando a tensão de carga adequada aos níveis de temperatura ambiente, evita-se o fenômeno conhecido como "avalanche térmica" onde a temperatura interna dos vasos de um banco de baterias aumenta excessivamente sem que a temperatura ambiente exceda 35°C em uso cíclico ou 40°C em flutuação. Este fenômeno pode ser evitado ajustando a tensão de carga quando um aumento da temperatura ambiente é detectado na bateria. Outra opção é descontinuar a carga até que a temperatura retorne ao normal.



### Compensação de Temperatura

O aumento da temperatura ambiente aumenta a reação eletro-química dentro do vaso. Neste caso a tensão de carga deve ser reduzida para prevenir a sobrecarga da bateria. Inversamente quando a temperatura diminui, a tensão de carga deve ser aumentada para evitar baixa carga. Para otimizar a vida útil da bateria, recomenda-se usar carregadores com compensação de temperatura. O fator de compensação recomendado para as baterias UP é de -3mV/C/ele para flutuação e -4mV/C/ele para aplicações cíclicas, a referência sendo 20°C. No caso de intervalos breves de variação de temperatura entre 5° a 40°C, a compensação de temperatura não se faz absolutamente necessária. Porém, deve-se ajustar a tensão do carregador o mais próximo possível das temperaturas ambientes médias encontradas ao longo da vida útil da bateria conforme o gráfico da figura abaixo. O sensor de temperatura deverá monitorar somente a temperatura da bateria sem interferência de outros possíveis geradores de calor do sistema.

## Carga por Corrente Constante

Este modo de carga não é comum para baterias, porém é um método eficiente para carregar várias baterias simultaneamente ou equalizar baterias e corrigir variações de capacidade que possam existir entre as baterias. Ao utilizar este modo de carga, deve-se tomar o cuidado de limitar o tempo de carga após a bateria ter alcançado a sua carga completa. Caso a bateria seja mantida em carga por muito tempo após a sua carga completa, a bateria poderá sofrer uma sobrecarga e conseqüentemente em dano ou perda da bateria.

#### Carga por Retificadores

Este modo de carga é utilizado para carregar múltiplas baterias ou para carga para aplicações cíclicas devido a sua simplicidade e custo baixo. Ao usar este método recomenda-se limitar o tempo de carga ou que um circuito de corte de carga seja incorporado ao carregador para evitar sobrecargas. Este modo de carga não é recomendável, pois resulta na redução da vida útil da bateria.

# Carga por Tensão Constante em Dois Estágios

Este modo de carga é recomendado para carregar a bateria rapidamente e mantê-la em flutuação. No estágio inicial da carga, a bateria é carregada por uma corrente constante até a tensão de 2,45 V/elemento. Neste ponto a carga automaticamente é chaveada para uma carga por tensão constante. Após o estágio de carga por corrente constante (A~B), a bateria passa a ser carregada por uma tensão de flutuação de 2,3 V/ele (B~C). O chaveamento para tensão constante da carga acontece após a bateria atingir 80% de carga da sua capacidade nominal. Este método é eficiente porque minimiza o tempo de carga durante o estágio de carga inicial e protege a bateria contra sobrecarga durante o estágio final de carga em flutuação. Este método de carga não pode ser usado em aplicações onde a carga e a bateria estiverem conectadas em paralelo.

Corrente inicial de carga: 0,25C Amps (máximo)

Tensão de carga

Primeiro estágio: 2,45 V/ele (2,40~2,50 V/ele máximo) Segundo estágio: 2,28 V/ele (2,25~2,30 V/ele máximo) Chaveamento: 0,05C Amps (0,04~0,08C Amps)

## Limite da Corrente Inicial de Carga

Uma bateria descarregada aceita uma corrente inicial de carga alta em seu estágio inicial de carga. Altas correntes de carga podem causar aquecimento interno que podem danificar a bateria. Ao carregar a bateria para uma aplicação cíclica, se faz necessário limitar a corrente de carga para 0,25C Amps. Em flutuação a bateria é projetada para não aceitar corrente de carga maior que 2C Amps. Na maioria das aplicações em flutuação não é necessário limitar a corrente inicial. Recomenda-se usar circuitos para prevenir danos ao carregador em casos de curtos-circuitos ou reversões de polaridade. Um limitador de corrente e um circuito sensor de temperatura dentro do carregador são normalmente suficientes para esta finalidade.

## Recuperação da Capacidade Após Descarga Profunda

A bateria, quando submetida a uma descarga profunda, demanda um longo período de carga para se recuperar. O aumento da resistência interna da bateria neste caso limita a aceitação de carga no seu início. Após 30 minutos, a resistência interna é vencida e a carga da bateria se resume normalmente. Como a corrente inicial de carga é pequena neste caso, se a corrente for monitorada para determinar o estado de carga ou para sinalizar o ponto de chaveamento para carga entrada da carga em flutuação no caso de uma carga em dois estágios, o carregador poderá ter a indicação falsa de plena carga ou poderá iniciar a carga de flutuação antes do desejado.

# Inspeção Mensal

O que Inspecionar	Método	Especif.	Medidas no caso de irregularidades
Tensão total em flutuação	Avaliar tensão total por voltímetro	Tensão de flutuação x número de elementos	Ajustar a tensão de flutuação x número de elementos

# Inspeção Semestral

O que Inspecionar	Método	Especif.	Medidas no caso de irregularidades
Tensão total em flutuação	Avaliar a tensão total da bateria por voltímetro classe de precisão melhor que 0,5	Tensão total da bateria deve ser : Tensão de flutuação x número de elementos	Ajuste o valor de tensão se estiver fora do especificado
Tensão individual por monobloco em flutuação	Avaliar a tensão individual do monobloco por voltímetro classe de precisão melhor que 0,5	Dentro da faixa 2,23 ± 0,1 V/elemento	Se algum monobloco apresentar distorções maiores que o valor permissível deverá ser reparado ou substituído
Visual	Verifique se há vazamento ou algum dano no vaso e tampa		Se houver vazamento de eletrólito procure verificar a causa. Havendo trincas no vaso ou tampa deve-se substituir o monobloco
	Verifique se há contaminação por poeira, etc.		Se contaminada, limpe com pano úmido.
	Verifique se há pontos de ferrugem na estante, nos parafusos dos conectores e terminais.		Realize a limpeza, faça o tratamento de prevenção contra ferrugem, pintando ou retocando onde necessário.
Interligações	Verifique porcas e parafusos		Reaperte conforme torque indicado no item instalação

# Meio Ambiente e Condições

- (1) Não coloque as baterias em locais ou embalagens hermeticamente fechados. As baterias podem gerar gases inflamáveis devido ao excesso de carga podendo causar explosão ou fogo.
- (2) As baterias devem ser carregadas usando carregador próprio conforme especificado no manual técnico. Caso as baterias sejam carregadas sob outras condições das que especificadas, estas podem vazar, gerar aquecimento anormal, ou explodir.
- (3) Recomenda-se usar isolantes resistentes ao calor e ácido entre as baterias e qualquer parte do gabinete, suporte metálico ou rack. A falta deste isolante pode gerar fumaça ou fogo em caso de vazamento do eletrólito.
- (4) Não coloque as baterias perto de dispositivos geradores de faíscas tais como chaves ou fusíveis. Não coloque as baterias perto do fogo. As baterias podem gerar gases inflamáveis quando carregadas em excesso e causar uma explosão em contato com faíscas ou fogo
- (5) Temperaturas mínimas e máximas para: Descarga: -15° ~ +50°C Carga: 0° ~ +40°C Armazenagem: -15° ~ +40°C

Temperaturas acima ou abaixo do recomendado podem resultar em danos ou deformações nas baterias. A temperatura ideal para maximizar a vida útil da bateria é de +25°C

(6) Não permita que as baterias sejam expostas à chuva ou a água do mar. Oxidação dos terminais pode ocorrer.

(7) Não use ou armazene as baterias perto de fontes de calor tais como transformadores, sol forte ou em contato direto com a luz solar. Isto pode causar vazamento do eletrólito ou explosão das baterias.

- (8) Não use ou armazene as baterias em lugares sujos ou onde a sujeira possa causar curto-circuito dos terminais.
- (9) Para aplicações que requerem mais do que uma bateria, primeiro interligue as baterias e depois conecte as baterias ao carregador. Tome cuidado ao conectar o terminal (+) da bateria com o terminal (+) do carregador. A conexão imprópria das baterias ou do carregador pode causar explosão ou fogo. Ferimentos também podem ocorrer.
- (10) Ao manusear as baterias, usar sapatos de proteção para prevenir possíveis ferimentos nos pés caso as baterias venham a cair por acidente.
- (11) A queda ou choque pode danificar eletricamente a bateria prejudicando o seu funcionamento.
- (12) Teste as baterias periodicamente para verificar o bom funcionamento das baterias. Diferenças nas condições de carga e descarga podem causar diferenças na vida útil das baterias.
- (13) Para maximizar a vida útil da bateria, a corrente de ripple em R.M.S. deve ser menor que 0,1C (A).
- (14) Ao conectar baterias em série ou paralelo, deixe um espaço mínimo de 5 a 10mm entre as baterias.
- (15) Ao conectar baterias em série com tensão acima de 100Vdc, verifique a inexistência de fuga elétrica.

(16) Caso dois ou mais bancos de baterias sejam conectados em paralelo, conecte a carga com cabos do m e s m o comprimento e de resistências iguais para garantir: a mesma impedância para a carga, máxima transferência de energia para a carga e a equalização do banco de baterias.

# Instalação

- (1) Ferramentas utilizadas na instalação das baterias devem ser isoladas. Ferramentas de metal podem curtocircuitar os terminais causando ferimentos corporais, danos nas baterias, explosão ou fogo.
- (2) Sempre use luvas de borracha ao manusear baterias para prevenir ferimentos provocados por choques elétricos.
- (3) Não instale baterias em áreas de risco de enchente. Caso as baterias entrem em contato com água, choques elétricos ou fogo podem ocorrer.
- (4) Ao instalar as baterias, considere a melhor posição para fácil verificação, manutenção e reposição das baterias. As baterias devem ser instaladas no nível mais baixo possível do equipamento com o objetivo de operar em temperaturas mais baixas. As baterias chumbo-ácidas seladas reguladas por válvula podem ser utilizadas em qualquer posição, exceto de ponta cabeça. Se as baterias forem instaladas de ponta cabeça, vazamento de eletrólito pode ocorrer pelas válvulas.
- (5) Não carregue ou pegue as baterias pelos terminais ou interligações. Isto pode danificar as baterias.
- (6) As baterias são relativamente pesadas comparadas ao seu volume podendo causar ferimentos.
- (7) Use fios de alta isolação e de bitolas adequadas a corrente de descarga..
- (8) Não cubra baterias com plástico. Isto pode causar fogo ou explosão no caso de acumulo de gases por faíscas geradas por eletricidade estática.
- (9) Aperte os parafusos e porcas conforme tabela abaixo ou conforme especificado no manual técnico. Faíscas ou quebra dos terminais podem ocorrer fora do especificado abaixo:

Terminal	Torque (kgf.cm)	Chave (mm)	
M5	20 ~ 30	8,0	
M6	40 ~ 55	10,0	
M8	60 ~ 75	13,0	
M10	150 ~ 200	15,0	

#### Cuidado!

À instalação deve ser feita aplicando toque dentro da faixa aceitável exibida acima. Aplicar torque inferior pode ocasionar contato insuficiente e ponto de aquecimento, podendo levar à danos irreversíveis na bateria e até mesmo à sua explosão. Aplicar toque acima do recomendado pode ocasionar trinca no epoxy que fixa os terminais, com consequente vazamento de eletrólito e dano irreversível à bateria.

- (10) Se necessário, isole os terminais, barras ou cabos de interligação para prevenir choques elétricos.
- (11) Não use a bateria para aplicações tracionárias como cadeira de rodas, bicicletas ou veículos motorizados que possam gerar muita vibração.
- (12) Afixe firmemente as baterias nos equipamentos evitando vibrações e impactos.
- (13) As baterias devem ser instaladas por técnicos treinados.

# INSTRUÇÕES PARA APERTO DE PARAFUSO





## Preparos

(1) Providencie isolamento para as barras ou cabos de interligação das baterias até o equipamento. Isolamento insuficiente pode causar choque elétrico que podem resultar em ferimentos, queimaduras ou fogo.

(2) Não ligue as baterias diretamente na tomada AC ou ao acendedor do carro sem adaptador adequado. Isto pode causar vazamento do eletrólito, geração de calor, ou explosão da bateria.

- (3) Desconecte a energia elétrica do carregador ao conectar as baterias ao carregador.
- (4) Ao usar a bateria pela primeira vez, verifique se não há ferrugem nas interligações ou qualquer outra anormalidade. Ao encontrar alguma anormalidade, não utilize as baterias. O uso pode causar vazamento de eletrólito, geração de calor excessiva, ou explosão.
- (5) As baterias tendem a perder parte de sua capacidade elétrica devido a auto-descarga durante o armazenamento. Carregue as baterias antes de usá-las ou após um longo período de armazenamento para recuperar a sua capacidade nominal. Verifique as condições abaixo antes de carregar as baterias (carga em 25°C):

# Tensão Constante

Tensão controlada:	2,42 ~ 2,48V (elemento de 2V)			
	7,25 ~ 7,45V (monobloco de 6V)			
	14,5 ~ 14,9V (monobloco de 12V)			
Corrente Inicial:	$0,1 \sim 0,25$ C A (onde C é a capacidade da bateria em Ah padrão 20 horas)			
Tempo Máximo de Carga:	24 horas			

A carga rápida em série é possível para várias baterias do mesmo modelo armazenadas sob as mesmas condições. Ao contrário, as baterias deverão ser carregadas separadamente.

# **Corrente Constante**

Corrente de carga: 0,1CA

Tempo de Carga (horas): = [auto descarga descarga (Ah)/0,1CA] x 120%

Se a temperatura ambiente de armazenamento é menor que  $25^{\circ}$ C, e o tempo de armazenamento é conhecido, assume-se o seguinte valor de auto-descarga: [5%/mês] x meses de armazenamento. Multiplique este valor pela capacidade média (C<sub>20</sub>) da bateria.

Desconsiderando o cálculo acima, o tempo de carga deve ser <12 horas, se a temperatura ambiente de armazenamento >25°C.

# Uso Inadequado

Use as baterias somente para aplicações estacionárias. O uso para as demais aplicações diferente da especificada neste manual poderá causar danos tipo vazamento do eletrólito, geração de calor excessiva, explosão ou perda da capacidade.

# Manuseio e Operação

- (1) Não curto-circuite os terminais da bateria.
- (2) Para prevenir acidentes, troque baterias que apresentarem anormalidade como fissuras, rachaduras, deformações ou vazamentos. As baterias devem ser mantidas limpas e livres de sujeiras para prevenir perda de capacidade ou acidentes.
- (3) Em caso de qualquer anormalidade na tensão de carga ou descarga, substitua as baterias em questão.
- (4) Não aplique solda diretamente nos terminais da bateria. Isto pode causar vazamento do eletrólito ou danificar a bateria permanentemente, além de acarretar em perda automática da garantia.
- (5) Não utilize baterias de marcas, capacidades e históricos diferentes em um mesmo banco. Isto pode causar vazamento do eletrólito, geração de calor excessiva ou mau funcionamento do banco, além da perda automática da garantia.
- (6) Não remova ou quebre a tampa da bateria. Isto poderá causar vazamento do eletrólito ou perda de rendimento elétrico
- (7) Não carregue as baterias além do tempo especificado. Carregar além do necessário poderá causar vazamentos, geração de calor excessiva, ou explosão.
- (8) Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
- (9) A tensão de corte durante a descarga deve variar em função da corrente da descarga. Não descarregue as baterias abaixo do recomendado conforme especificado no manual técnico pois esta ação reduz a vida útil da bateria e cancela a garantia automaticamente. Sempre carregue as baterias imediatamente após seu uso mesmo não estando completamente descarregadas. Se as baterias não forem carregadas logo após a sua descarga, o seu desempenho futuro pode ser prejudicado devido a "sulfatação". A sobre-descarga da bateria provoca a perda da sua capacidade nominal.
- (10) Para aplicações cíclicas, é vital que se carregue as baterias de acordo com o tempo especificado de carga. Um timer deverá ser incorporado ao circuito de carga para desconectar a corrente de carga prevenindo assim eventuais sobre-cargas. Também é muito importante carregar a bateria completamente antes de desconecta-la do carregador.
- (11) Evite carregar as baterias em paralelo para aplicações cíclicas. Isto pode encurtar a vida útil das baterias devido ao desbalanceamento entre as baterias
- (12) Medça a tensão total das baterias durante a carga em flutuação usando equipamentos de precisão. Caso a tensão total das baterias indique um desvio significativo abaixo da tensão nominal especificada, verifique a causa (as baterias podem perder suas capacidade nominal por carga insuficiente). Se a tensão total for maior do que o nominal especificado, a bateria pode perder sua capacidade por danos devido a sobre-carga podendo também acarretar numa avalanche térmica ou outros acidentes.

### Manutenção

- (1) Para limpar as baterias, use um pano úmido e macio. Um pano seco pode causar eletricidade estática que pode resultar em fogo ou explosão.
- (2) Substitua as baterias por novas antes do final da sua vida útil conforme especificado no manual técnico. Quando as baterias chegam próximo ao final da sua vida útil (abaixo de 50% da capacidade nominal), o tempo da duração da descarga diminui drasticamente devido a evaporação de eletrólito assim aumentando sua resistência interna ou causando um curto-circuito interno devido ao desgaste natural das placas positivas. Nestes casos, se a bateria continuar sendo descarrega, ocorrerá uma avalanche térmica e/ou o vazamento do eletrólito. Substitua a bateria antes deste estágio. Isole a bateria com material não condutivo e resistente ao calor e ácido. Vazamentos de eletrólito podem causar fogo.



- (3 A expectativa da vida útil da bateria poderá cair pela metade com aumentos de temperatura a cada 10°C. A vida útil da bateria cairá drasticamente se submetida a temperaturas próximas de 40°C. Portanto, cuidados devem ser tomados para não utilizar a bateria em temperaturas muito altas.
- (4) Não use solventes orgânicos tais como thinner, gasolina, óleo, benzina ou detergente líquido para limpar as baterias. Estas substâncias podem causar vazamentos ou rachaduras nas baterias.
- (5) Mantenha os terminais das baterias limpos para evitar interrupções durante sua descarga e/ou carga.

## Tratamentos de Emergência

- (1) Não desmonte a bateria. A bateria contem líquidos tóxicos (composição básica chumbo, ácido sulfúrico diluído e polímeros). Se o ácido entrar em contato com a pele ou roupa, lave com bastante água para prevenir queimaduras. Se o ácido entrar em contato com a pele ou os olhos, lave com bastante água e procure ajuda médica imediatamente para prevenir possível perda de visão.
- (2) Inspecione visualmente as baterias por qualquer sinal de irregularidade como fissuras, rachaduras, deformações, vazamento do eletrólito ou corrosão. As baterias com estes sinais devem ser substituídas por novas. Irregularidades nas baterias podem resultar em ferimentos, vazamento do eletrólito, excesso de calor ou explosão. Certifique-se sempre de que as baterias estão limpas e livres de poeira e sujeira.

### Armazenamento

- (1) Armazene as baterias em local seguro longe de metais e de outros materiais condutivos. Mantenha as baterias longe da água da chuva e umidade. Isto pode causar oxidação dos terminais.
- (2) Mantenha as baterias com os terminais para cima durante o transporte e armazenamento. Evite causar choques e vibração excessiva nas baterias. O transporte inadequado pode causar danos as características originais da bateria.
- (3) Ao armazenar as baterias, certifique-se de desconectar as baterias dos equipamentos ou dos carregadores. Armazene as baterias em ambientes com temperaturas baixas. Não armazene as baterias expostas a luz do sol. Temperatura e umidade elevada podem encurtar a vida útil das baterias, prejudicar o seu desempenho ou oxidar os terminais.
- (4) Armazena as baterias carregadas. Carregue as baterias uma vez a cada seis meses se armazenados a 25°C. O intervalo desta carga deverá ser reduzido em 50% a cada 10°C de elevação da temperatura acima de 25°C. A média da auto-descarga dobra a cada 10°C de temperatura. A vida útil das baterias pode diminuir em caso de armazenamento por longos períodos sem carga. Se as baterias forem armazenadas por mais de um ano em altas temperaturas, a sua vida útil pode diminuir.
- (5) Utilize as baterias logo após o seu recebimento. Caso contrário, as baterias podem deteriorar mesmo estando armazenadas em condições adequadas.

# Disposição e Reciclagem

Identifique as informações sobre disposição e reciclagem das baterias nos equipamentos, embalagens, caixas ou no próprio manual do equipamento. Baterias usadas devem ser dispostas de acordo com a Resolução Conama número 257 de 30/06/1999, devendo retornar ao revendedor ou fabricante do equipamento ao final de sua vida útil.

Ao transportar as baterias usadas, isole seus terminais usando fita isolante. Mesmo baterias usadas possuem carga elétrica que podem provocar explosão ou fogo.

Riscos à saúde: o contato com elementos químicos internos desta bateria pode causar severos danos à saúde humana.

Riscos ao meio ambiente: a destinação final inadequada pode poluir águas e solo.