



Goiânia, 24 de setembro de 2019

PR – TJ AM - PE 40-2019

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**RE.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40-2019**

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.S.a., estamos enviando nossa proposta de fornecimento de componentes eletrodomésticos, abaixo descritos:

ITEM	QTE.	DESCRIÇÃO	VR. UNIT. R\$	VR. TOTAL R\$
18	200	Bebedouro de coluna Características: -Função água gelada ou natural; - Para galões de 20 litros; -Bandeja de água removível; - Suporte do garrafão com furador; - Tensão: 110 v; -Cor branca. Dimensões do Produto: Altura: entre 92 e 99 cm Largura: entre 29 e 32 cm Profundidade: entre 31 e 38 cm Peso: entre 14 e 15 kg Garantia mínima de 12 meses.  <b>Marca: BEGEL</b> <b>Modelo: STILLE MASTER BRANCO</b> <b>Procedência: Nacional</b>	477,98 ( Quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos )	( 95.596,00 ( Noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais )
<b>Valor Total da Proposta: R\$ 95.596,00 ( Noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais )</b>				

### CONDIÇÕES GERAIS

**Prazo de validade da proposta:** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 ( sessenta ) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Prazo para a entrega do material:** O prazo de entrega dos bens é de 30 ( Trinta ) dias corridos , contados do(a) recebimento da nota de empenho, em remessa (única ).

**Prazo para o pagamento:** O pagamento será realizado em até 30 ( Trinta ) dias corridos, após a efetiva entrega dos itens, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

**Prazo de garantia :** A Garantia ofertada será de 12 ( Doze ) meses.

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Atenciosamente,

**LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA**  
**MARIA VICTÓRIA ACCIOLI JUBÉ DE MIRANDA**  
**CI: MG-19.808.780 PC-MG**  
**CPF: 135.166836-60**  
**Adminstradora**

hipótese alguma substituiremos o produto completo.

As garantias ficam automaticamente inválidas se:

- Na instalação ou uso não forem observadas as especificações deste manual;
- O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Begel;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série e da placa de identificação do aparelho.

As garantias (Legal e Especial) não cobrem:

- o Despesas com instalação do produto;
- o Transporte do produto até o local definitivo de instalação, despesas com mão-de-obra, matérias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja; rede elétrica, alvenaria, bem como suas adaptações e etc;
- o Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, riscos, avarias ou atos e efeitos de catástrofes da natureza;
- o Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento elétrico do local;
- o Peças sujeitas a desgastes naturais, como torneiras, filtros e peças plásticas, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.

Observações:

- o A Begel não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui explicitadas;
- o As despesas decorrentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Comprador;
- o A Begel se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio ao consumidor;
- o Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- o Se houver dano no cordão de alimentação o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, postos de assistência técnica ou pessoa qualificada para este serviço.



Begel Industria e Comércio de Refrigeração Ltda  
Av. Forte do Leme, 780, Galpão 3  
Cep: 08340-010 - São Paulo/SP  
CNPJ:48.165.518/0001-01  
Atendimento ao Consumidor: (11) 2207-8888

[www.begel.com.br](http://www.begel.com.br)

 [www.facebook.com/begelrefrigeracao](https://www.facebook.com/begelrefrigeracao)

 [begel\\_bebedouros](https://www.instagram.com/begel_bebedouros)



# Parabéns!

Nós da Begel ficamos muito satisfeitos por você ter depositado sua confiança em mais um de nossos produtos. Você acaba de adquirir o que há de mais moderno em bebedouros. Tecnologia Begel, que inclui um rígido controle de qualidade, além de usar componentes dos mais renomados fabricantes.


Qualidade, beleza e perfeição já fazem parte da tradição Begel. E para que se tenha um bom desempenho e maior rendimento do seu bebedouro Begel, leia todos os itens deste manual com atenção.

## 1. Instruções de Segurança

- Os bebedouros Begel são Grau de Proteção IPX0, de uso interno. Portanto, escolha um local protegido da Chuva, Sol e Poeira e distante de fontes de calor como fogão, estufa, e etc.
- Não transporte o bebedouro deitado.
- Verifique se a tomada no local da instalação do bebedouro é compatível com a voltagem do aparelho.
- Nunca utilize acoplamentos de tomadas, benjamins ou adaptadores. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Para sua segurança utilize o dispositivo fixador que acompanha o aparelho evitando tombamento. Ver instruções anexas no item 2.
- Caso o plug e o cordão de alimentação sejam danificados, apenas poderão ser substituídos pelo serviço autorizado Begel.

## 2. Instalação

- Instalar o bebedouro em uma distância mínima de 10 cm da parede.
- Se necessário, instale o dispositivo de fixação conforme imagem abaixo:



- Limpe o reservatório de água com um pano com álcool, nunca utilize pano que solte fiapos. Para isso retire o tampo superior. Fig. 1A e 1B
- Após a limpeza, recoloque o tampo superior no bebedouro. Fig 2A e 2B
- Retire por completo o lacre do garrafão (não acompanha o produto), e limpe a parte externa do garrafão que entrará em contato com a água, com um pano umedecido com álcool.
- Coloque o garrafão com água no bebedouro com cuidado, virando-o de uma só vez.
- Ligue o bebedouro na tomada.
- Retire de 3 a 5 copos de cada torneira.
- Aguarde aproximadamente 20 minutos e já terá água gelada.

## 3. Manutenção e Limpeza

- Não deixe o garrafão com água exposto aos raios solares.
- Use sempre garrafão de água mineral de boa procedência.
- Nunca limpe o reservatório de água ou partes externas do bebedouro com produtos abrasivos, removedores, etc.
- Utilize sempre pano limpo umedecido com água e sabão neutro para limpeza externa, inclusive do garrafão.
- Faça uma limpeza periódica, no reservatório de água com uma solução adotando o seguinte procedimento:
  - 1) Retire o garrafão e esgote a água do reservatório.
  - 2) Em 1 litro de água, adicione uma colher de sopa de cloro doméstico.
  - 3) Coloque a solução preparada no reservatório deixando agir por 1 hora.
  - 4) Esgote a solução do reservatório.
  - 5) Lave o reservatório com água corrente e coloque novamente o garrafão.
- Para limpeza da pingadeira existente abaixo das torneiras, retire-a puxando-a para fora.
- No caso de ausência prolongada ou não utilização de água gelada, desligue o bebedouro da tomada. Economize energia.

## 4. Problemas e Soluções

Veja o que fazer antes de solicitar o Serviço Autorizado Begel:

1) O bebedouro não funciona:

Verifique se há corrente elétrica na tomada;  
Obs: a alteração do plug e/ou o cordão de alimentação, ocorrerá na perda da garantia caso não seja feito por uma assistência técnica autorizada. Verifique se o termostato não está na posição desligado;

Observe a posição correta. Fig. 3

2) Água gelada nas duas torneiras:

Verifique se o tubo central do reservatório de água está rachado. Se a água natural está sendo pouco usada, se esse for o caso, o primeiro copo de água saíra de fato gelado.

3) Vazamento de água:

Retire o garrafão e verifique se a água não está no nível de transbordamento; Fig. 4. Se for o caso substitua o garrafão furado, porém, se o problema persistir, ligue para o Serviço Autorizado Begel.

4) Congelamento da água:

Verifique se o termostato não está na posição máxima, observe a posição correta. Fig. 3.

5) Refrigeração insuficiente:

Verifique se o termostato está na posição correta. Fig. 3. Verifique se o consumo não está acima da capacidade do bebedouro. Consulte a tabela de Características Técnicas no item 5.



## 5. Características Técnicas

- Fornece água gelada e natural;
- Refrigeração por compressor nacional e baixo consumo de energia;
- Gás refrigerante R134a, que não agride a natureza;
- Tampo superior e frontal injetado em poliestireno de alto impacto;

 ATENDIMENTO: (11) 2207-8888

[Home](#)[Empresa](#)[Produtos](#)[Certifi](#)

# Bebedouro de Garrafão

[Home](#) / [Produtos](#) / [Bebedouros](#) / [Bebedouro de](#)

Stille  
Branco



Stille Inox



Stille  
Master  
Branco



Stille  
Master  
Inox



Fabricação de bebedouro para garrafões de 5 à 20 litros, refrigeração por compressor nacional com controle de temperatura, com torneiras embutidas, fornece água gelada e



ATENDIMENTO: (11) 2207-8888



Home

Empresa

Produtos

Certifi

## Bebedouro de Garrafão Begel

- Bebedouro para garrafões de 5 à 20 litros com design moderno e linhas harmoniosas
- Refrigeração por compressor nacional 1/12hp, silencioso, de alto rendimento de água gelada e de baixo consumo de energia
- Controle de temperatura frontal de 4° a 15°C
- Torneiras embutidas, máscara colorida removível e pingadeira removível, que facilitam a limpeza
- Laterais do gabinete com pintura eletrostática de alta resistência à corrosão ou em aço inoxidável (opcional), ambas com alta durabilidade
- Pino perfurante de tampa de garrafão
- Fornece água gelada e natural
- Tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado
- Serpentina em aço inox
- Gás refrigerante R134a que não agride a natureza
- Depósito de água em polietileno atóxico
- Ideal para uso Interno
- Modelos: Stille Branco, Stille Cinza, Stille Inox, Stille Master Branco, Stille Master Cinza, Stille Master Inox
- Certificado pelo Inmetro
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

Receba

Orçamento Direto  
da Fábrica

 ATENDIMENTO: (11) 2207-8888



Home

Empresa

Produtos

Certifi

ENVIAR

## Economia e Desempenho

Stille 220V

Stille 110V

Stille  
Master  
220V

Stille  
Master  
110V



 ATENDIMENTO: (11) 2207-8888[Home](#)[Empresa](#)[Produtos](#)[Certifi](#)

### Medidas e Peso

	Altura (cm)	Largura (cm)	Profundidade (cm)	Peso (kg)
Purestil	39	31	34	10
Purestil Master	96	31	34	12

[Baixar Manual](#)

Faça o download do Manual de Instruções da Linha Stille

[Loja Virtual](#)

Peças e Acessórios Direto da fábrica.



© BEGEL 2018 | Todos os direitos reservados.

